

Instructions pour changer les joints de vitre

Le produit 51288 contient : 4 joints

Les outils suivants sont nécessaires : Une pince plate

Un tournevis

L'outil pour monter le ressort Bauart, peut être acheté [ici](#)

Pour changer les joints de vitre : Vous pouvez aussi consulter cette [video](#).

- Ouvrez la porte
- Enlevez le [ressort Bauart](#) à l'aide d'une pince ou d'un [outil spécial](#)
- Enlevez les deux pins qui retiennent la porte et retirez-la. Si les pins sont bloqués enlevez-les à l'aide d'une pince plate.
- Placez la porte face contre sol sur une surface douce pour protéger la peinture.
- Dévissez tous les clips qui maintiennent les joints en place. Après un certain temps d'exposition à la chaleur, il peut être nécessaire d'utiliser de l'huile anti-rouille.
- Enlevez la vitre et ôtez les joints.
- Retirez tout résidu de cendre et de colle.
- Collez les nouveaux joints sur la porte et placez la vitre dessus. Il est important que les joints soient bien placés afin qu'il n'y ait pas de fuite au niveau des vitres.
- Remettez les clips qui maintiennent la vitre en place. Evitez tout contact entre la vitre et les parties en métal.
- Remettez la porte en place et replacez les deux pins (et la partie qui les bloque) dans les charnières.
- Remettez le ressort Bauart si vous le souhaitez. Il n'est obligatoire qu'en Allemagne.

Le poêle peut être utilisé à nouveau.